

ASSEMBLY GUIDE

- 1. Open the battery compartment
- 2. Insert 3 x AA batteries (not included) and close the compartment
- 3. Press the button once to activate the timer. The lights will turn and glow for 6 hours, automatically turn off and turn back on 18 hours later. Press twice to turn the lights on indefinitely, and press 3 times to turn the lights off.


WARNINGS

This product is not a toy. Please keep out of reach of children.
Do not turn the lights on whilst inside the packaging.
The bulbs are sealed and non-replaceable.
Replacement batteries must be inserted with the correct polarity.
This product is suitable for indoor use only.



CLEANING

Clean with a soft, dry cloth. Do not use any detergent or chemicals when cleaning the product.



Read before use

USER GUIDE



house doctor

House Doctor A/S
Industrivej 29, 7430 Ikast, Denmark
c/o Krogh & Partners, 823 Salisbury House, London Wall, EC2M 5QQ London, UK
compliance@housedoctor.com, housedoctor.com



house doctor

CHRISTMAS TREE WITH LED – HDPEUCE
260250104



UK: The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or landfill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.



DK: Symbolet med den over krydsede affaldsspand på hjul angiver, at produktet skal bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald. Produktet skal indleveres til genbrug i henhold til den lokale miljølovgivning for bortskaffelse af affald. Ved at adskille produktet fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere den mængde affald, der sendes til forbrænding eller på lossepladsen, og minimerer eventuelle negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.



SE: Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering. Genom att kassera en märkt produkt separat från hushållsavfallet bidrar du till att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi och minimerar varje potentiell negativ påverkan på mänsklig hälsa och miljön.



NO: Symbolet viser en søppeldunk med et kryss over. Dette betyr at produktet ikke skal kastes i søpla, men holdes atskilt fra husholdningsavfallet. Produktet skal leveres til resirkulering i henhold til lokale ordninger for kildesortering. Informasjon om løsningen i din kommune finner du på www.sortere.no. Ved å holde produktet atskilt fra ordinært husholdningsavfall, hjelper du med å unngå potensiell negativ virkning på menneskers helse og miljøet.



DE: Das Symbol mit der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt getrennt vom Haushaltsabfall entsorgt werden muss. Das Produkt muss gem. der örtlichen Entsorgungsvorschriften der Wiederverwertung zugeführt werden. Durch separate Entsorgung des Produkts trägt du zur Minderung des Verbrennungs- oder Deponieabfalls bei und reduziert eventuelle negative Einwirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt.



NL: Het symbool met de doorgestrepte vuilnisbak op wieltjes geeft aan dat het product gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden aangeboden. Het product moet worden ingeleverd voor recycling in overeenstemming met de plaatselijke milieuvorschriften voor afvalverwerking. Breng het naar de plaatselijke milieustraat. Door producten met dit symbool te scheiden van het huishoudelijk afval, help je de hoeveelheid afval naar verbrandingsovens of stortplaatsen te verminderen en eventuele negatieve invloeden op de volksgezondheid en het milieu te minimaliseren.



FR: Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



ES: La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente.



IT: Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto non può essere eliminato con i comuni rifiuti domestici. Il prodotto dev'essere riciclato nel rispetto delle norme ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un prodotto contrassegnato da questo simbolo dai rifiuti domestici, aiuterai a ridurre il volume dei rifiuti destinati agli inceneritori o alle discariche, minimizzando così qualsiasi possibile impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente.



FI: Rastitettu jäteastiasymboli ilmaisee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen joukossa. Kun hävität tuotteen, vie se asianmukaiseen keräys- tai kierrätyspisteeseen. Huolehtimalla täällä merkillä varustetun laitteen asianmukaisesti kierrätykseen vähennät kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää ja mahdollisia ympäristölle ja terveydelle aiheuttavia haittoja.



PL: Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanyimi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do przetwarzania i recyklingu zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami ochrony środowiska dotyczącymi gospodarowania odpadami. Selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.



CZ: Přeskrtnutý kontejner označuje, že tento výrobek musí být zlikvidován odděleně od běžného domovního odpadu. Výrobek musí být předložen k recyklaci v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. Oddělením označeného výrobku od komunálního odpadu pomůžete snížit množství odpadu odeslaného do spaloven nebo: typy a minimalizujte negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí.

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterii?

- prostřednictvím veřejně dostupné sítě sítě společnosti REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz <https://www.rema.cloud/o-nas/#sberna-mista>
- prostřednictvím veřejně dostupné sítě sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz <https://isoh.mzp.cz/registrmistelekro>
- v případě množství nad 10 kg a vice je možné využít službu BUIĎ LÍNÝ
- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny
- v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytrý recyklace (800 976 679)



IS: Táknið með mynd af ruslatunnu merkið táknar að ekki má farga lyfinu með venjulegu heimilissorpi. Lyfið verður að setja aftur í endurvinnslu eins og krafist er samkvæmt lögum, á hverjum stað.Þá hjálpar þú til við að draga úr úrgangi til brennslu eða sem urðunarstað. Þetta lágmarkarskaðlegra áhrifa á heilbrigði manna og umhverfi.



EE: Lääbikriipsutatud prügikastiga sümbol tähendab, et toode tuleb visata olmeprügist eraldi. Toode tuleb toimetada taaskasutuskuskesse vastavalt siseriiklikule õigusele. Sorteerides märgistatud toote olmeprügist, aitate vähendada raiskuminevate jäätmete kogus;Põletatud. Te minimeerite negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale.



GR: Το διαγραμμένο σύμβολο κάδοου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν χρειάζεται ειδικό χειρισμό για τη διάθεση των αποβλήτων. Το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με την εθνική/περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Βοηθάτε στη μείωση την ποσότητα των αποβλήτων που προορίζονται για μονάδες αποτέφρωσης και χώρους υγειονομικής ταφής και μείωση αρχητικές συνέπειες για την υγεία, και περιβάλλον.



PT: O símbolo do caixote do lixo riscado indica que Este artigo deve ser distinguido deresíduos domésticos convencionais. Deve ser fornecido para reciclagem em conformidade com a legislação ambiental nacional. Em seguida, ajude a reduzir a quantidade de resíduos em incineradores e aterros. Minimizaimpacto negativo na saúde pública e no ambiente.



HR: Simbol spremnika koji nedostaje znači da proizvod mora biti odvojen od kućnog otpada. Proizvod se mora poslati na recikliranje u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o okolišu. Odvajanjem proizvoda pomažete smanjiti količinu otpada koji se šalje na spaljivanje i odlagalište. Smanjuje negativno utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš.



BG: Зачеркнатият символ върху кошчето за боклук означава, че артикулет трябва да се изхвърля отделно от битовите отпадъци. Артикулет трябва да бъде изпратен за рециклиране в в съответствие с местните разпоредби за обезбедяване на отпадъци. Ще помогнете за намаляване на количеството отпадъци, предадени за изгаряне или депониране. Минимизира негативното въздействие върху човешкото здраве; и околната среда.



LT: Perbrauktas atliekų konteinerio simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Produktas turi būti išmestas pagal šalies aplinkosaugos reikalavimus. Tada jūs padedate sumažintisudegintų ir sąvartynuose šalinamų atliekų kiekius. Tai sumažins neigiamapoveikis žmonių sveikatai ir aplinkai.



HU: Az áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy az elem külön kell ártalmatlanítani; háztartási hulladékból. A termék újrahasznosítás céljából vissza kell küldeni a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően. Né Válasszon el egy megjelölt elemet a háztartási hulladéktól, segít csökkenteni az étetésre vagy hulladéklerakóba küldött hulladék mennyiségét és a lehető legkisebbre csökkentése; az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt lehetséges negatív hatások.



RS: Precrtani simbol kante za otpatke znači da se proizvod mora odložiti odvojeno od drugog otpada u domaćinstvu. Proizvod mora da se reciklira u skladu sa pravilima važećim za odlaganje otpada. Pravilnim odlaganjem ovog otpada doprinosite smanjenju otpada isporučenog na deponije, a time se smanjuje negativan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.



SK: Přeskrtnutý symbol kontajnera naznačuje, že tento výrobek by mal: Likvidované oddelene od obýčajný domový odpad. Výrobek musia byť odovzdané na recykláciu v podľa miestnych predpisov Odpadového. Pomáhate znížiť množstvo odpadu posielaného do spalovní alebo do skládokovanie a minimalizácia možných nepriaznivých vplyvov na ľudské zdravie; ako aj životné prostredie.



SI: Simbol prečrtanega koša za odpadke pomeni, da je treba proizvod ločiti od običajnih gospodinjiskih odpadkov.Zdravilo je treba zavreči ali recikliti v skladu z lokalnimiokoljskih predpisov. S razvrščanje odpadkov se zmanjša količina odpadkov v sežgališčih, in in s tem zmanjšati vse negativne vplivov na zdravje ljudi in okolje.